



Válvula Paracaídas

VP.MP





Manual Técnico v1.00, MAR.01 Español/MTVPMPEs


Válvula Paracaídas VP.MP (95/16/CE)

INDICE GENERAL

1 . Diagrama de regulación de la válvula VP.MP	3
2 . Verificación de la regulación de la válvula paracaídas VP.MP	3
3 . Esquema válvula VP.MP	4
4 . Regulación de la válvula paracaídas VP.MP	5
5 . Mantenimiento válvula paracaídas VP.MP 1 1/4" - 1 1/2"	6
6 . Procedimiento para el mantenimiento de la válvula paracaídas V.P.M.P.	7

Válvula Paracaídas VP.MP (95/16/CE)

1. DIAGRAMA DE REGULACIÓN DE LA VÁLVULA VP.MP



2. VERIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA VÁLVULA PARACAÍDAS VP.MP

- a) Llevar la cabina a plena carga a la planta mas alta.
- b) Cerrar el tornillo correspondiente para la prueba de la Válvula Paracaídas, situado en la Central Hidráulica. Llamar al ascensor a la planta más baja. Cuando la cabina alcance una velocidad superior a la velocidad nominal de descenso Vd (m/s), se producirá un caudal que hará actuar a la válvula paracaídas, y el ascensor se bloqueará.

NOTA:

La válvula paracaídas debe intervenir antes de que la cabina, en caída libre, supere en 0,3 m/s la velocidad nominal de descenso Vd.

En el caso en que la válvula paracaídas no intervenga, o intervenga a una velocidad superior a Vd+0,3 (m/s), proceder a una nueva regulación según la TABLA VP.MP.01.

Después de la intervención de la válvula paracaídas, abrir el tornillo de prueba de la central y llamar a la cabina en subida para desbloquear la actuación de la válvula.


Realizar en carrera normal el descenso para asegurarse que la válvula VP.MP no intervenga.


V1.00, MAR.01	Pag . 3 / 7	MTVPMPEs
---------------	-------------	----------

Válvula Paracaídas VP.MP (95/16/CE)

3. ESQUEMA VÁLVULA VP.MP


Tabla VP.MP 02







Vn Velocidad nominal en descenso. Vi Velocidad de intervención.



Válvula Paracaídas VP.MP (95/16/CE)

4. REGULACIÓN DE LA VÁLVULA PARACAÍDAS VP.MP

El dispositivo hidráulico VP.MP está constituido por una válvula que interrumpe el flujo del fluido en caso de excesiva velocidad con deceleración inferior o igual a 9.81 m/s.

La válvula está realizada con coeficiente de seguridad 6 y una presión estática máxima de 45 BAR.

La determinación del caudal máximo de intervención Qi (I/min) se realiza mediante la siguiente expresión:

$$Qi = (Vd + 0.3) * 6 * A * n / cm$$

Vd : Velocidad nominal en descenso (m/s).

A: Superficie del émbolo (cm).


n: Número de cilindros conectados a la válvula.

cm: 1 para empuje directo.2 para empuje indirecto.

- a) De la tabla VP.MP.01 determinar la cota X (mm) correspondiente al caudal máximo de intervención y a la dimensión de la válvula.
- b) Quitar la tuerca ciega de protección (1), TABLA VP.MP.02.
- c) Aflojar la contratuerca (3), TABLA VP.MP.02.
- d) Atornillar completamente el tornillo de regulación (2) TABLA VP.MP.02 y determinar la cota X0 (mm).
- e) Una vez determinada la cota X (mm), TABLA VP.MP.01, desatornillar el tornillo de regulación hasta alcanzar la cota Xt=X+X0, según TABLA VP.MP.02; apretar con precaución la contratuerca, evitando el movimiento del tornillo de regulación.
- f) Montar la tuerca ciega de protección (1).

Válvula Paracaídas VP.MP (95/16/CE)

5 . MANTENIMIENTO VÁLVULA PARACAÍDAS VP.MP 1 1/4" - 1 1/2"



N º	Referencia
01	Pistón
02	Tornillo Regulación
03	Resorte
04	Arandela
05	Anillo de Seguridad
06	Cuerpo V.P.M.P
07	Filtro
08	Chiclé
09	Junta Tórica 6,75 x 1,78
10	Unión Anillo de Corte R 1 1/4" - Ø35
11	Junta Tórica
12	Тара
13	Tapón R 1/8"
14	Contratuerca
15	Tuerca Ciega Protección

Válvula Paracaídas VP.MP (95/16/CE)

6. PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VÁLVULA PARACAÍDAS V.P.M.P

Una vez desatornillados los tornillos de sujeción de la Válvula Paracaídas al Cilindro M8x80, y los tornillos de sujeción de la Tapa de la V.P. (12) al Cuerpo (06) de ésta M8x30, el procedimiento de actuación a seguir deberá ser el que sigue :

- a) Introducir el Tornillo de Regulación (02) en el interior del Pistón (01).
- b) Introducir el Resorte (03) en el Tornillo de Regulación (02) y posteriormente la Arandela (04) seguida de la Anilla de seguridad.
- c) Con la ayuda de unos alicates para Anillas Seager, cerrar la Anilla de Seguridad (05) y someter el Resorte (03) a compresión hasta que la Anilla (05) quede alojada en la ranura correspondiente existente en el Pistón.
- d) Verificar tirando del Pistón (01), que la Anilla de Seguridad se encuentra bien alojada en su ranura.
- e) Introducir el filtro (07) en su lugar, para posteriormente introducir el Chiclé (08) y la Junta Tórica (09).
- f) Atornillar la Unión Anillo de Corte (10) en su lugar.
- g) Alojar la Junta Tórica (11) en su lugar en la Tapa (12).
- h) Roscar la Tapa (12) al conjunto Pistón mas Tornillo de Regulación montados anteriormente, y presionando introducir este conjunto en el Cuerpo (06) de la V.P.
- i) Atornillar la Tapa (12) al Cuerpo (06) mediante los tornillos M8x30. Roscar a la Tapa el tapón de R 1/8" (13) y finalmente roscar la Tuerca Ciega de Protección (14).
- j) Volver a regular la V.P. según curvas suministradas y atornillar la V.P. al cilindro.



www.macpuarsa.es

OFICINA CENTRAL

Pabellón MP Leonardo Da Vinci TA-13 Isla de la Cartuja – 41092 Sevilla Tel. +34.95.4630562 Fax +34.95.4657955

e-mail: info@macpuarsa.es



N° R.: 12 100 15714/1 TMS